

N°133 BOLETIM TÉCNICO

Revisão: 00/2019

REMOVEDOR DE CERAS

Descrição:

Removedor de ceras, produto concentrado para remoção de ceras e seladoras acrílicas de base aquosa em pisos laváveis.

Características do produto:

- Baixo odor.
- Não agride o piso, pois retira as ceras e seladores que estão na parte superior do piso.

Indicação de uso:

Pode ser utilizado em pisos laváveis como mármore, granilite, cerâmicas, granito, cimento queimado, pisos vinílicos, (tipo Paviflex). Não aplicar em laminados e madeira.

Modo de Uso:

Produto concentrado podendo ser diluído a partir de 1 parte do produto para até 9 partes de água, de acordo com a quantidade de camadas de cera ou resina acumulada sobre o piso. Seguir as instruções:

Abaixo, tabela com a média de diluições de acordo com o número de camadas:

NUMERO DE CAMADAS	Até 5 camadas	Superior a 7 camadas
	1:5 até 1:9	1:1 até 1:5

Antes de manipular qualquer produto químico, use EPI para a sua proteção, nesse caso use luvas e sapatos. Antes de aplicar o removedor, deixar o piso totalmente limpo de pó, poeira. Espalhe a solução em um espaço determinado e deixe agir por no mínimo 10 minutos. Use a fibra de limpeza para esfregar o piso e retire toda a cera velha. Para tirar o resíduo faça enxague do piso e deixe secar naturalmente.

Observação: Observar se não há resto de cera/acabamento acrílico impregnado sobre o piso. Caso haja, repetir a operação, utilizando uma nova solução para limpar o piso.

Dados físico-químicos:

Aparência	Liquido transparente.
Cor	Incolor
Odor	Característico
pH, a 25°C	9,4 – 11,4
Ingrediente ativos, %.	>30
Densidade, g/mL a 25°C	0,980 - 1,02
Inflamabilidade	Não Inflamável

Apresentação:

Produto disponível em frascos de 1L e bombonas de 5L.



Precauções de uso:

CONSERVAR FORA DE ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS.

Não ingerir. Não misturar com outros produtos. Úsar luvas para sua aplicação. Em caso de contato com os olhos e pele: lavar com água em abundância durante 15 minutos. Se a irritação persistir consulte um médico, levando a embalagem ou o rótulo do produto. Em caso de ingestão: Lave a boca. Não induzir o vômito. Consulte imediatamente um Centro de Intoxicações ou Serviço de Saúde mais próximo. Sempre que possível leve o rótulo ou embalagem do produto. Não administre nada por via oral a uma pessoa inconsciente.

Cuidados de conservação:

Este produto deve ser mantido em sua embalagem original e fechado. Conserve o produto em local seco ao abrigo do sol. Não utilize a embalagem vazia para outros fins. Lave com bastante água corrente os objetos e utensílios utilizados como medida antes de reutilizá-los.

Prazo de validade:

24 meses a partir da data de fabricação.